

ODSTRANJEVANJE, SHRANJEVANJE IN PRAVILNA PRIPRAVA AZBESTNE KRITINE ZA TRANSPORT

Varna odstranitev se začne s pravilno in varno menjavo azbestne kritine - najprej je potrebno zaščititi delovišče, pri delu z azbestnimi odpadki je obvezna uporaba delovnih (zaščitnih) sredstev, kot so zaščitna delovna obleka, obutev in zaščitna respiratorna partikelna maska, kakor tudi za to primerno delovno orodje. Na Ministrstvu za okolje in prostor svetujejo, da se azbestno cementne plošče pred odstranjevanjem dobro zmoči z vodo. Plošče se pri odstranjevanju dvigujejo, ne smejo se puliti, vrtati luknje ali lomiti.

Odstranjene azbestne kritine - odpadke je potrebno na predpisan način shraniti oz. pripraviti za transport – prevzemajo jih lahko samo pooblaščenih (registriranih) zbiralci, predelovalci ali odstranjevalci odpadkov, v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS št. 34/2008), pod klasifikacijsko številko odpadka: 17 06 05* - gradbeni material, ki vsebuje azbest.

Koraki in fotografije prikazujejo pravilno shranjevanje ter pripravo za prevzem:

Korak 1: OBVEZNA UPORABA LESENE PALETE



Korak 2: AZBESTNO KRITINO ZLOŽIMO NA VIŠINO 1 m (in ne višje!)



Korak 3: AZBESTNO KRITINO OVIJEMO Z RAZTEGLJIVO ALI GRADBENO FOLIJO V TOLIKIH SLOJIH, DA JE DEBELINA NAJMANJ 0,6 mm (to je vsaj 4 plasti)



Korak 4: SAMO TAKO PRIPRAVLJENE PALETE Z AZBESTNO KRITINO SO PRIMERNE ZA PREVZEM IN VARNE ZA MANIPULIRANJE TER TRANSPORT



Korak 5: ČE JE AZBESTNA KRITINA POLOMLJENA, JO JE POTREBNO ZAPAKIRATI V BIG-BAG VREČE



**Več informacij prejmete na tel. št.: 02/620-23-05 (ga. Barbara Oman)
oz. preko elektronskega naslova: b.oman@saubermacher.si**